

SOSTITUZIONE RULLO INFERIORE

Svitare il perno che unisce la cerniera al rullo, con una chiave esagonale da 5 mm (Fig. 5), fare attenzione a non sfilarlo completamente, liberando solamente il rullo e lasciando unite le due parti della cerniera. Estrarre il rullo vecchio e sostituirlo con quello nuovo (Fig. 6).

