

SOSTITUZIONE GUARNIZIONI NELLE ANTE

Nella parte alta dell'anta, allargare le sedi portaguarnizioni con un cacciavite, sfilare le guarnizioni e sostituirle con quelle nuove. Se la guarnizione da sostituire è quella tra due cerniere, sarà indispensabile smontarne almeno una.

